

# NASH

Silla confortable y ergonómica




## Contenido/Content:



## Guía de instalación/ Installation guide:


### BASE/FOOT



**1. Coloque con presión la rueda en la base de la silla; luego coloque el pistón de aire en el orificio central de la base.**

1. First press the wheel into the chair foot; then put the air pressure rod into the middle hole of the chair foot.


### MECNISMO/MECHANISM



**2. Usa los tornillos M6 y las rondanas pequeñas para ajustar el mecanismo al asiento.**

2. Use 4pcs M6 mechanism screws and small washers to install mechanism on the seat cushion.


### RESPALDO/BACKREST



**3. Conecta el respaldo con el asiento usando tornillos M8.**

3. Connect the backrest and seat cushion with 3pcs M8\*20 back steel plate screws

### ENSAMBLE/ASSEMBLED



**4. Alinea el asiento a la estrella e inserta en el pistón.**

4. Align the upper part of the assembled chair and insert the gas lift.


### RESPALDO/BACKREST



**5. Usa tornillos M8 para instalar los brazos de tu silla.**

5. Use M8 armrest screws and the washer to install the armrest on the chair.

### ENSAMBLE/ASSEMBLED



**6. Coloca con tornillos M6 el ropasacabezas y tu silla esta**

6. Use 2pcs M6 headrest screws to install the headrest on the chair, and the chair installation is complete.